

Assignment Touche WAP Pro 3

Pour ajouter une touche pour faire le point sur un Workabout Pro 3, voici la procédure :

- 1) Cliquer sur « **Démarrer** »
- 2) Cliquer sur « **Paramètres** »
- 3) Cliquer sur « **Boutons** »
- 4) Cliquer sur l'onglet « **Assignment Scancode** » en faisant défiler la barre horizontale du bas
- 5) Cliquer sur « **Ajouter** »
- 6) Sélectionner la touche qui sera utilisée pour faire le point via le menu déroulant « **Libellé** »
(La touche s'affiche dans la case « **Scancode** »)
- 7) Attribuer le point dans la liste des touches virtuelles, en sélectionnant « **PERIOD** »
- 8) Cliquer sur « **Valider** »

